

Montageanleitung-Boxsackaufhängung

- Bohrlöcher anzeichnen
- 12mm Löcher bohren (Tiefe ca.60mm)
- Schwerlast-Dübel ohne Mutter und Unterlegscheibe in die Bohrlöcher einsetzen.
- Das Gewinde vom Schwerlast-Dübel in die Montagebohrungen des Hakens führen
- Unterlegscheibe und Mutter ansetzen und mit Schraubenschlüssel festziehen.

